

Bedienungsanleitung PU-Schaumpistolen

Inbetriebnahme der Schaumpistole:

1. Dose Pistolenschaum kräftig schütteln.
2. Schaumdose auf Adapter schrauben (nicht zu fest).
3. Stellschraube aufdrehen und sofort schäumen, damit die Pistole vollständig mit Schaum gefüllt ist.
4. Die Schaumdosierpistole ist jetzt betriebsbereit.
5. Schaumertrag wird mit Stellschraube begrenzt.

Nach Gebrauch der Schaumpistole:

1. Die Pistole mit Schaum gefüllt lassen und immer eine gefüllte Dose Pistolenschaum auf der Pistole lassen.
2. Die Stellschraube gut andrehen. Die Pistole nicht leer schäumen.
3. Wegsetzen der Dose im Vertikalstand (Pistole nach oben).

Die Schaumpistole wieder benutzen:

1. Dose kräftig schütteln, dabei die Pistole gut festhalten.
2. Ausgehärteten Schaum an der Vorderseite der Düse vorsichtig mit einem Messer entfernen.
3. Die Stellschraube aufdrehen und sofort schäumen, damit die Pistole wieder guten Schaum hat.
4. Die Schaumdosierpistole ist jetzt betriebsbereit.
5. Schaumertrag wird mit Stellschraube begrenzt.

Dosenwechsel Pistolenschaum:

1. Achtung! Die Dose muss leer sein. In einen Müllsack schäumen bis kein Schaum mehr kommt.
2. Neue Dose Pistolenschaum kräftig schütteln.
3. Leere Dose losdrehen (Kugelhahnöffnung vom Körper weghalten), freigekommenen Schaum am Adapter entfernen und sofort die neue Dose anschließen.
4. Pistole gut durchschäumen, damit sich keine Luft mehr in der Pistole befindet.

Reinigen der Schaumdosierpistole bei Störungen:

1. Dose Pistolenschaum von der Pistole losdrehen. (Kugelhahnöffnung vom Körper weghalten)
2. Dose Reiniger auf die Pistole Schrauben.
3. Die Pistole gut durchspülen, damit sich kein Schaum mehr in der Pistole befindet.
4. Die Pistole etwa 5 Minuten weglegen, damit der Reiniger gut einwirken kann.
5. Die Pistole nochmals gut durchspülen.
6. Dose Reiniger von der Pistole losdrehen.
7. Dose Pistolenschaum auf die Pistole Schrauben.
8. Pistole gut durchschäumen, damit der Reiniger herausgespült wird und die Pistole wieder schäumt.
9. Die Pistole ist nun wieder betriebsbereit.